




基本フローB-01



ICカードチャージ機



とりけし



カード

ICカード挿入口

チャージ金額

1000

2000

3000

5000

10000

履歴表示

クレジットカード


1	2	3
4	5	6
7	8	9
*	0	#

領収書/履歴


発行

紙幣・おつり







ICカードチャージ機



とりけし



チャージ金額

1000	2000	3000	5000	10000
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

履歴表示

クレジットカード

▼

1	2	3
4	5	6
7	8	9
*	0	#

領収書/履歴


発行

<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------


紙幣・おつり

◀






ICカードチャージ機



とりけし



操作を選択してください。
チャージの場合、金額を指定してください。
履歴を見たい場合、表示履歴を押してください。
ICカード残高: 2019円



チャージ金額

1000	2000	3000	5000	10000
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

履歴表示

クレジットカード


1	2	3
4	5	6
7	8	9
*	0	#

領収書/履歴


発行

紙幣・おつり





ICカードチャージ機



とりけし



操作を選択してください。
チャージの場合、金額を指定してください。
履歴を見たい場合、履歴を押してください。
ICカード残高: 2019円



チャージ金額

1000	2000	3000	5000	10000
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

クレジットカード

↓

1	2	3
4	5	6
7	8	9
*	0	#

履歴表示


収書/履歴

発行


紙幣・おつり

◀






ICカードチャージ機



とりけし



操作を選択してください。
チャージの場合、金額を指定してください。
履歴を見たい場合、表示履歴を押してください。
ICカード残高: 2019円



チャージ金額

1000

2000

3000

5000

10000

履歴表示



領収書/履歴

発行



紙幣・おつり




クレジットカード




1	2	3
4	5	6
7	8	9
*	0	#



かぎ




ICカードチャージ機



とりけし



操作を選択してください。
チャージの場合、金額を指定してください。
履歴を見たい場合、表示履歴を押してください。
ICカード残高: 2019円



チャージ金額

1000	2000	3000	5000	10000
------	------	------	------	-------

履歴表示

クレジットカード


1	2	3
4	5	6
7	8	9
*	0	#

領収書/履歴


発行

紙幣・おつり





ICカードチャージ機



とりけし



使用履歴					
月日	種別	利用駅	種別	利用駅	残高
0415	入	東京	出	田町	2,019
0403	入	東京	出	田町	3,700
0401	入	田町	出	東京	2,850
0401	入	東京	出	田町	3,000

[発行]:履歴印刷

カード

ICカード挿入口

チャージ金額

1000

2000

3000

5000

10000

履歴表示

クレジットカード

1	2	3
4	5	6
7	8	9
*	0	#


領収書/履歴

発行


紙幣・おつり



かぎ



ICカードチャージ機



とりけし



使用履歴					
月日	種別	利用駅	種別	利用駅	残高
0415	入	東京	出	田町	2,019
0403	入	東京	出	田町	3,700
0401	入	田町	出	東京	2,850
0401	入	東京	出	田町	3,000

[発行]:履歴印刷

カード

ICカード挿入口

チャージ金額

1000

2000

3000

5000

10000

履歴表示



クレジットカード



1	2	3
4	5	6
7	8	9
*	0	#

領収書/履歴


発行




紙幣・おつり




かぎ




ICカードチャージ機



とりけし



カードを挿入してください



ICカード挿入口

チャージ金額

1000	2000	3000	5000	10000
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

履歴表示

クレジットカード

1	2	3
4	5	6
7	8	9
*	0	#


領収書/履歴

発行


紙幣・おつり



代替フローA-01



ICカードチャージ機



とりけし



カードをお取りください

カード

ICカード挿入口

チャージ金額

1000

2000

3000

5000

10000

履歴表示



領収書/履歴

発行



紙幣・おつり




クレジットカード




1	2	3
4	5	6
7	8	9
*	0	#



かぎ



ICカードチャージ機



とりけし



カードをお取りください

カード

ICカード挿入口

チャージ金額

1000	2000	3000	5000	10000
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

履歴表示

クレジットカード

1	2	3
4	5	6
7	8	9
*	0	#

領収書/履歴

発行

紙幣・おつり

