



ICカードチャージ機



とりけし



カード

ICカード挿入口

チャージ金額

1000

2000

3000

5000

10000

履歴表示

クレジットカード

1	2	3
4	5	6
7	8	9
*	0	#


領収書/履歴

発行


紙幣・おつり



かぎ



ICカードチャージ機



とりけし



カードを挿入してください

カード

ICカード挿入口

チャージ金額

1000	2000	3000	5000	10000
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

履歴表示

クレジットカード


1	2	3
4	5	6
7	8	9
*	0	#

領収書/履歴


発行

紙幣・おつり





ICカードチャージ機



とりけし



操作を選択してください。
チャージの場合、金額を指定してください。

カード

ICカード挿入口

チャージ金額

1000

2000

3000

5000

10000

履歴表示

クレジットカード

1	2	3
4	5	6
7	8	9
*	0	#


領収書/履歴

発行


紙幣・おつり



かぎ



ICカードチャージ機



とりけし



操作を選択してください。
チャージの場合、金額を指定してください。

カード

ICカード挿入口

チャージ金額

1000

2000

3000

5000

10000

履歴表示

クレジットカード

1	2	3
4	5	6
7	8	9
*	0	#


領収書/履歴

発行

紙幣・おつり



かぎ



ICカードチャージ機



とりけし



操作を選択してください。
チャージの場合、金額を指定してください。

カード

ICカード挿入口

チャージ金額

1000

2000

3000

5000

10000

履歴表示



領収書/履歴

発行


紙幣・おつり

クレジットカード


1	2	3
4	5	6
7	8	9
*	0	#



かぎ



ICカードチャージ機



とりけし



操作を選択してください。
チャージの場合、金額を指定してください。

カード

ICカード挿入口

チャージ金額

1000

2000

3000

5000

10000

履歴表示

クレジットカード

1	2	3
4	5	6
7	8	9
*	0	#


領収書/履歴

発行


紙幣・おつり



かぎ



ICカードチャージ機



とりけし



金額: 2000円
挿入額: 0円

カード

ICカード挿入口

チャージ金額

1000

2000

3000

5000

10000

履歴表示

クレジットカード


1	2	3
4	5	6
7	8	9
*	0	#

領収書/履歴


発行

紙幣・おつり





ICカードチャージ機



とりけし



金額: 2000円
挿入額: 0円

カード

ICカード挿入口

チャージ金額

1000 2000 3000 5000 10000

履歴表示

クレジットカード

1	2	3
4	5	6
7	8	9
*	0	#


領収書/履歴

発行


紙幣・おつり

2000円札





ICカードチャージ機



とりけし



金額: 2000円
挿入額: 0円

カード

ICカード挿入口

チャージ金額

100020003000500010000

履歴表示

クレジットカード


1	2	3
4	5	6
7	8	9
*	0	#

領収書/履歴


発行

紙幣・おつり





ICカードチャージ機



とりけし



金額: 2000円
挿入額: 0円

カード

ICカード挿入口

チャージ金額

100020003000500010000

履歴表示

クレジットカード


1	2	3
4	5	6
7	8	9
*	0	#

領収書/履歴


発行

紙幣・おつり





ICカードチャージ機



とりけし



金額: 2000円
挿入額: 0円

カード

ICカード挿入口

チャージ金額

100020003000500010000

履歴表示

クレジットカード


1	2	3
4	5	6
7	8	9
*	0	#

領収書/履歴


発行

紙幣・おつり





ICカードチャージ機



とりけし



金額: 2000円
挿入額: 0円

カード

ICカード挿入口

チャージ金額

1000 2000 3000 5000 10000

履歴表示

クレジットカード


1	2	3
4	5	6
7	8	9
*	0	#

領収書/履歴


発行

紙幣・おつり





ICカードチャージ機



とりけし



残高: 14,357円

カード

ICカード挿入口

チャージ金額

1000

2000

3000

5000

10000

履歴表示

クレジットカード


1	2	3
4	5	6
7	8	9
*	0	#

領収書/履歴


発行

紙幣・おつり





ICカードチャージ機



とりけし



残高: 14,357円

カード

ICカード挿入口

チャージ金額

1000

2000

3000

5000

10000

履歴表示

クレジットカード

1	2	3
4	5	6
7	8	9
*	0	#


領収書/履歴

発行



紙幣・おつり




かぎ



ICカードチャージ機



とりけし



チャージ金額

1000	2000	3000	5000	10000
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

履歴表示

クレジットカード

▼


1	2	3
4	5	6
7	8	9
*	0	#

領収書/履歴


発行

紙幣・おつり






ICカードチャージ機



とりけし



チャージ金額

1000	2000	3000	5000	10000
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

履歴表示

クレジットカード

▼

1	2	3
4	5	6
7	8	9
*	0	#

領収書/履歴


発行

<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------


紙幣・おつり

◀





ICカードチャージ機



とりけし



カードを挿入してください

ICカード挿入口

チャージ金額

1000

2000

3000

5000

10000

履歴表示

クレジットカード

1	2	3
4	5	6
7	8	9
*	0	#

領収書/履歴

発行

紙幣・おつり

