







ICカードチャージ機




とりけし




カードを挿入してください



1	2	3
4	5	6
7	8	9
*	0	#





スピーカー



ICカードチャージ機

マイク



とりけし



【警報】
異常検知中

異常検知中

ICカード挿入口

チャージ金額

1000

2000

3000

5000

10000

履歴表示

領収書/履歴

発行

紙幣・おつり



クレジットカード



1	2	3
4	5	6
7	8	9
*	0	#



かぎ