




基本フローB-01



ICカードチャージ機



とりけし



カードを挿入してください

カード

ICカード挿入口

チャージ金額

1000

2000

3000

5000

10000

履歴表示

クレジットカード

1	2	3
4	5	6
7	8	9
*	0	#


領収書/履歴

発行


紙幣・おつり





かぎ



ICカードチャージ機



とりけし



チャージ金額

1000	2000	3000	5000	10000
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

履歴表示

クレジットカード

↓

1	2	3
4	5	6
7	8	9
*	0	#


領収書/履歴

発行


<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------

紙幣・おつり





ICカードチャージ機



とりけし



操作を選択してください。
チャージの場合、金額を指定してください。
履歴を見たい場合、表示履歴を押してください。
ICカード残高: 2019円

カード

ICカード挿入口

チャージ金額

1000

2000

3000

5000


10000

履歴表示



領収書/履歴

発行




クレジットカード




1	2	3
4	5	6
7	8	9
*	0	#

紙幣・おつり





ICカードチャージ機



とりけし



カードをお取りください

カード

ICカード挿入口

チャージ金額

1000

2000

3000

5000

10000

履歴表示



領収書/履歴

発行



紙幣・おつり




クレジットカード




1	2	3
4	5	6
7	8	9
*	0	#



かぎ



ICカードチャージ機



とりけし



カードをお取りください

カード

ICカード挿入口

チャージ金額

1000	2000	3000	5000	10000
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

履歴表示

クレジットカード


1	2	3
4	5	6
7	8	9
*	0	#

領収書/履歴


発行

紙幣・おつり







ICカードチャージ機



とりけし



カードを挿入してください



ICカード挿入口

チャージ金額

1000	2000	3000	5000	10000
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

履歴表示

クレジットカード

1	2	3
4	5	6
7	8	9
*	0	#

領収書/履歴

発行

紙幣・おつり

